

仙台塩釜港仙台港区 船舶出入港安全基準



写真提供：塩釜港湾・空港整備事務所

別表1

地区名	岸壁名	延長(m)	岸壁水深(m)	対象船型(DWT)	バース数
中野	① 高松埠頭岸壁	240	-12	30,000	1
	② 中野埠頭 1号岸壁	240	-12	40,000	1
	③～⑦ 中野埠頭 2～6号岸壁	925	-10	15,000	5
	⑧～⑨ 雷神埠頭 1,2号岸壁	440	-9	10,000[G/T]	2
中野南	⑩ 中野南岸壁	100	-7.5	5,000	1
向洋	⑪ 高砂埠頭 1号岸壁	270	-12	30,000	1
	⑫ 高砂埠頭 2号岸壁	330	-14	50,000	1
	⑬ 向洋埠頭 1号岸壁	240	-12	30,000	1

別表2

管理者	岸壁名	延長(m)	岸壁水深(m)	対象船型(DWT)	バース数
JFE 条鋼(株)	⑭ JFE 条鋼 1号岸壁	257	-12	30,000	1
	⑮ JFE 条鋼 2号岸壁	195	-10	20,000	1
	⑯ JFE 条鋼 3号岸壁	68	-7.5	3,000	1
仙台パワーステーション(株)	⑰ 仙台パワーステーション岸壁	260	-10	20,000	2
新日鐵住金(株)	⑱ 新日鐵住金岸壁	246	-7.5	5,000	2
JFE 物流(株)	⑲ JFE 物流岸壁	309	-7.5	5,000	2
花王(株)	⑳ 花王岸壁	120	-7.5	5,000	1
(公財)宮城県フェリー埠頭公社	㉑ フェリー埠頭 1号岸壁	205	-8.5	15,000[G/T]	1
	㉒ フェリー埠頭 2号岸壁	205	-8	17,000[G/T]	1
JX エネルギー(株)	㉓ JX エネルギー第 1 栋橋	136	-17	300,000	1
	㉔ JX エネルギー第 1 栋橋 (LPG)	75	-17	60,000	1
	㉕ JX エネルギー第 2 栋橋	40	-7.5	5,000	1
	㉖ JX エネルギー第 3 栋橋	138	-7.5	7,000	1
	㉗ JX エネルギー第 4 栋橋	138	-6	350～3,000	2
	㉘ JX エネルギー第 6 栋橋	60	-6	3,000～5,000	1
	㉙ JX エネルギー第 7 栋橋	138	-6	2,000～3,000	2
仙台市ガス局	㉚ 仙台市ガス局港工場 LNG 栋橋	261	-7.5	9,000	1
全農エネルギー(株)	㉛ 全農棧橋	172.4	-7.6	6,000	1
東北電力(株)新仙台火力発電所	㉜ JX エネルギー東北電力共同物揚場	32	-6	3,000	1
	㉝ 東北電力・JX エネルギー共同棧橋	467.5	-16.5	115,000	1

問合せ先	住所	電話番号
仙台塩釜振興会事務局	塩釜市港町 1-6-20 塩釜商工会議所内	022-367-5111
仙台塩釜港長【宮城海上保安部 交通課】	塩釜市貞山通 3-4-1	022-367-3917
仙台塩釜港湾管理者【仙台塩釜港湾事務所 港政班】	仙台市宮城野区港 3-1-3	022-254-3133

仙台塩釜港仙台港区 船舶出入港安全基準



写真提供：塩釜港湾・空港整備事務所

平成28年1月27日策定

仙台塩釜振興会

仙台塩釜港長

仙台塩釜港港湾管理者

仙台塩釜港仙台港区 船舶出入港安全基準

I 本基準の主旨

本基準は、仙台塩釜港仙台港区（以下「仙台港区」という。）に入出港する船舶の航行安全を図るために、行政機関及び港湾利用者等が、港則法その他関係諸法令に基づく各々の責務のもと、対象船舶の航行において遵守すべき基本事項をとりまとめたものである。

対象船舶が本基準に則り適切に運航されることにより、海難事故の防止のみならず海上交通の円滑化が図られ、仙台港区の振興にも資するものと期待するものである。

II 適用

- 本基準は、仙台港区中央航路（仙台南防波堤灯台以西の海域）を調整水域として適用する。
- 本基準は、前項の範囲内を航行しようとする全ての船舶を対象とする。

III 船舶航行安全基準

1 余裕水深の確保

- 船舶は、入出港時の喫水に10%の余裕水深を確保しなければならない。この場合、水深は海図記載のものとし、潮汐は加味しない。
- 前項によりがたい船舶については、次の事項を考慮することができる。
 - 入出港時の喫水に、潮汐を加味して、10%の余裕水深が確保されていること。
 - 入出港時の喫水が岸壁側傍水深を超えて、かつ岸壁係留時においては、係留期間中の最低潮位においても50cmの余裕水深が確保できること。
 - 水先人を要請する船舶の余裕水深については、水先人会の引受け基準を適用すること。

2 航行支援体制

- 入出港船舶（3,000G/T以上）の航行支援体制は、原則として次によるものとする。

船型	曳船	水先人
3,000G/T以上の船舶	1隻以上	できるかぎり水先人を要請
10,000G/T以上の船舶	2隻	原則として水先人を要請

- 次の理由により(1)の支援体制によりがたい場合、運用として水先人及び曳船の要請を減ずることができる。
 - 水先人の要請については、当該船舶の船長が過去に仙台港区において操船を経験し、航行の安全が確保されると判断され、特に、外国人船長が操船する船舶においては、港則法及び同法施行規則を熟知し

ている場合。

- 曳船の要請については、入出港船舶がスラスター等補助推進器を有し、水先人の了承を得たもの。又は、水先人会の定めた曳船使用基準に準ずる場合。
- 定期航路に就航する船舶で、仙台港区に頻繁に入出港を行い航行の安全が確保されていると判断される場合は、曳船及び水先人の要請を減ずることができる。
- 推進器障害等により入港しようとする船舶は、原則として水先人の支援及び水先人会の基準により曳船等の支援を受けること。

3 運航調整

- 入港予定の船舶はETA（到着予定時刻）を確実に代理店へ連絡し、代理店はバース調整会議までに宮城県仙台塩釜港湾事務所（以下「港湾事務所」という。）に通知すること。
- 500G/T以上の船舶は、中央航路内における「行き合い」を防止するため、(1)の動静連絡を遵守し、自船の入出港に関する情報を連絡するとともに、航路内の他の船舶の動静を把握すること。
- 運航調整の優先順位
 - 客船・フェリー
 - 水先人の支援を受ける大型危険物搭載船
 - 水先人の支援を受ける大型船舶
高度な操船性能の大型定期船（最新の大型スラスター装備等）
 - 操縦性能が低下する大型船舶及び潮汐等の外力の影響を受ける船舶
 - その他の船舶
- 船舶は、仙台塩釜港長又は港湾事務所長から特別の指示があった場合、その指示に従わなければならぬ。

4 航行安全対策

- 港内航行中は、常時VHF16チャンネルを聴取すること。また、AIS（船舶自動識別装置）搭載船は適正な運用を行うとともに、その情報を活用し事故防止に努めること。
- 港則法の遵守
 - 港則法第15条関連（出船優先）
入港する船舶は、仙台南防波堤灯台付近で他船と出会い虞（おそれ）のあるとき、沖防波堤の外で出港する船舶の進路を避けなければならない。
 - 港則法第16条関連（危険な速力）
港内においては、係留中を含む他の船舶及び荷役作

業に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。

- 港則法第17条関連（右小回り、左大回り）
南防波堤及び沖防波堤を右げんに見て航行することは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行することは、できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない。
- 港則法第14条関連（準用規定）
中央航路内では、航行中の船舶を優先し、並列航行や追い越しを禁止するとともに、行き合うときは右側を航行しなければならない。

（3）航行・作業の制限

- 風向・風速
仙台塩釜港を含む地域に暴風警報又は暴風雪警報が発表された場合で、船橋において東寄りの風が風速15m/sに迫り、更に風速が増す予報の場合には、荷役等作業を中止し、係留強化又は予報暴風域外へ退避を行うこと。（詳しくは別記「津波、台風及び発達した低気圧等の異常気象時の対応」を参照）
- 視程
港内の視程が1,000m未満の場合は、入出港を行わないこと。

5 岸壁の利用

- 仙台港区において岸壁を利用する船舶は、気象及び他の船舶の動静など周辺環境に十分留意し、安全かつ適切に利用しなければならない。
- 仙台港区における公共岸壁の諸元及び対象船型は別表1のとおりとする。
- 公共岸壁を利用しようとする者は、港湾事務所に対して使用許可申請等、所定の手続きを行うとともに、バース調整会議において、他の船舶との利用調整を行うこと。なお、企業専用岸壁の利用者についても港内の他の船舶の動静を把握するため、同会議に参加することが望ましい。
- 岸壁への接岸及び係留にあたっては、下記の事項に留意し、岸壁への衝突や防舷材の破損その他事故の防止に努めること。
 - 岸壁への接岸速度は下記を目安とし、防舷材の防衝機能を適切に活用すること。

船型	接岸速度
10,000DWT 未満	15cm/s 以下

②係留中は風、波浪、水流等による船舶の動搖に応じて係船索を適切に用いること。

- その他企業専用岸壁（別表2）の利用などここに定めのない事項については、各岸壁において定められた基準等に従うものとする。

（別記）

津波、台風及び発達した低気圧等の異常気象時の対応

仙台港区における異常気象時の対応は、次のとおりとする。

○津波及び地震に関する情報を入手した場合

- 気象庁等から地震に関する情報を入手した際には、津波に関する情報を留意すること。
- 気象庁から宮城県に津波注意報等が発表された場合、仙台塩釜港長から勧告が実施されたものとみなし対応すること。

○台風及び低気圧等に関する情報を入手した場合

- 台風及び発達した低気圧等の異常気象又は海象に関しても、気象庁から発表される気象情報に留意すること。

○風速15m/sに迫り、更に風速が増す予報の場合

- 特に東寄りの風の場合は、次の事項を遵守する
- 港外の入港船は入港せず、安全な海域に避難する。
 - 出港船は速やかに出港する。
 - 運航中止基準が風速15m/s以上の船舶の運航は、タグボートの確保等、入出港時において、自主的に規定している安全確保が確実に図られる場合に限る。

○通常における出港時の場合

- 風速12m/s以上が予想される場合は、向岸風、離岸風、風圧面積の大きな船型等を考慮し、代理店側から当該船長に対し、水先人の乗船やタグボートの確保等を助言する。

*津波、台風及び発達した低気圧等の異常気象又は海象に関する対応については「仙台塩釜港津波、台風等対策実施要領」（仙台塩釜港津波、台風等対策協議会策定（平成27年4月））によること。

（注1）ここに風速とは、船橋に設置している風速計の指針が定常的に示す値を指す。

（注2）安全確保にあたり、水先人会、タグボート及び綱取船の引受け中止基準は、風速15m/s以上であることを留意の上、水先人、タグボート船長、綱取り業者、港湾荷役業者等の関係者が安全に対応できることを前提条件として調整が図られていること。

（注3）最大瞬間風速は、平均風速（10分間の平均値）の1.5～3.0倍を示すことがあることから、特に風圧面積の大きな船型においては、十分留意の上、適切な安全対策を講じる必要がある。

平成28年1月27日策定

仙台塩釜港振興会

仙台塩釜港長

仙台塩釜港港湾管理者